



# **JADE friteuse**

## Dégraissant hottes, friteuses

*Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, il est peu moussant.*

→ Données techniques :

Aspect : liquide, limpide jaune pâle	pH : 14	Densité : 1,33
---	------------	-------------------

→ Mode d'emploi :

De préférence, traiter le support tiède.  
Pulvériser le produit dilué à 20 %, attendre quelques minutes et essuyer avec une éponge humide. Dans les cas difficiles, utiliser le produit pur.  
Rincer avant de remettre les appareils en marche.

Nettoyage des friteuses en bain :

- vidanger la friteuse et rincer à l'eau claire, puis la remplir d'eau et ajouter le produit en remuant et en évitant les projections, cela à raison de 10 à 20 % par rapport à son volume.
  - chauffer l'ensemble à 70-80 °C puis arrêter le chauffage.
  - laisser agir 1 à 2 heures maximum.
- Vidanger et rincer soigneusement la friteuse à l'eau claire.

→ Précautions :

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.  
Port de gants et de lunettes fortement recommandé.  
Faire un essai préalable sur les surfaces fragiles : peinture, aluminium...  
Ne pas utiliser avec des produits acides.  
Avant rejet éventuel, neutraliser les effluents à pH compris entre 5,5 et 8,5.

→ Caractéristiques :

Risque d'effets corrosifs graves selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.

Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Biodégradabilité finale en aérobic d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 01 69 79 90 60 pour le personnel médical.

→ Emballage :

Carton de 4 bidons de 5Kg.

04/03/08 Ind.1