



JADE mach détar

Détartrant machine

Liquide destiné au détartrage du matériel de lavage de la vaisselle (machines à laver, surchauffeurs, gicleurs, robinetteries, carrelages, sanitaires...).
Permet l'élimination de toutes les traces blanchâtres et rend toute son efficacité au matériel.

→ Données techniques :

Aspect :	pH :	Densité :
liquide, limpide	0 - 1	1,1

→ Mode d'emploi :

En dilution :

Doser de 3 à 6 % par rapport au volume d'eau de la machine.

En vaporisation :

Utiliser le produit pur en pulvérisant sur le matériel à détartrer, laisser agir quelques minutes jusqu'à disparition complète du tartre puis rincer abondamment à l'eau.

→ Précautions :

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

En cas de projections, rincer abondamment à l'eau claire.

Ne jamais mélanger avec d'autres produits (eau de Javel...).

Ne pas mettre en contact avec des métaux cuivreux (cuivre, laiton, bronze...).

Stocker à l'abri du gel.

→ Caractéristiques :

Risque d'effets corrosifs selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.

Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Biodégradabilité finale en aérobie d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 01 69 79 90 60 pour le personnel médical.

→ Emballage :

Carton de 4 bidons de 5 Kg.

05/10/05 Ind. 4