

JADE sani 3D

Nettoyant alcalin désinfectant pour sanitaire

*C'est un nettoyant alcalin destiné à l'entretien quotidien
et à la désinfection des sanitaires en une seule opération.
S'utilise sur les lavabos, les douches, les baignoires, le carrelage, les sols, les murs...
Il contient un agent séquestrant qui prévient les dépôts calcaires et les voiles de tartre.
Sans risque pour les surfaces chromées et l'acier inoxydable.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum pamplemousse.*

→ Données techniques :

Aspect : liquide, limpide, rouge	pH : 11,0	Densité : 1,01
-------------------------------------	--------------	-------------------

→ Mode d'emploi :

Par pulvérisation : Diluer le produit de 2 à 4 % dans un pulvérisateur.
Vaporiser sur la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques instants puis essuyer. Inutile de rincer.
Dans un seau : Diluer de 1 à 2.5 % dans l'eau.
Nettoyer la surface puis essuyer avec une chiffonnette. Inutile de rincer.
Désinfection : Diluer de 2 à 3 %.
Appliquer la solution sur la surface à désinfecter, laisser agir 5 minutes minimum.
Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

→ Précautions :

Eviter les projections oculaires.
Ne pas utiliser avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.

→ Caractéristiques :

Cette préparation n'est pas classée dangereuse pour la santé selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.
Conforme à la norme EN 1040 dilué à 6% (norme bactéricide européenne).
Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Biodégradabilité finale en aérobie d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 01 69 79 90 60 pour le personnel médical.

→ Emballage :

Carton de 12 bidons de 1 litre ; carton de 4 bidons de 5 litres.

31/10/07 Ind. 1